


SETUP | INSTALLATION

① Fully charge Power Bank with the included cable before first use.
Chargez complètement la batterie externe avec le câble fourni avant la première utilisation.

② While charging, the display continually shows battery capacity as follows:

Pendant la charge, l'écran affiche en permanence la capacité de la batterie, comme suit :



• **1 flashing LED**

• 1 voyant DEL clignotant

• **1 solid LED, 1 flashing LED**

• 1 voyant DEL allumé en continu, 1 voyant DEL clignotant

• **2 solid LEDs, 1 flashing LED**

• 2 voyants DEL allumés en continu, 1 voyant DEL clignotant

• **3 solid LEDs, 1 flashing LED**

• 3 voyants DEL allumés en continu, 1 voyant DEL clignotant

• **4 solid LEDs**

• 4 voyants DEL allumés en continu

< 25% capacity

< 25 % de capacité

25-50% capacity

capacité de 25-50 %

50-75% capacity

capacité de 50-75 %

75-99% capacity


capacité de 75-99 %

100% capacity

capacité de 100 %

③ When not charging, press the button to view capacity:

Lorsque la batterie n'est pas en cours de charge, appuyez sur le bouton pour afficher la capacité :



• **No LEDs**

• Aucun voyant DEL allumé

• **1 flashing LED**

• 1 voyant DEL clignotant

• **1 solid LED**

• 1 voyant DEL allumé en continu

• **2 solid LEDs**

• 2 voyants DEL allumés en continu

• **3 solid LEDs**

• 3 voyants DEL allumés en continu

• **4 solid LEDs**

• 4 voyants DEL allumés en continu

0% capacity

capacité de 0 %

0-10% capacity

capacité de 0-10 %

10-25% capacity

capacité de 10-25 %

25-50% capacity

capacité de 25-50 %

50-75% capacity

capacité de 50-75 %

75-100% capacity

capacité de 75-100 %

WIRELESS CHARGING | CHARGE SANS FIL

① Attach Apple Watch to the magnetic charging connector on Power Bank.

Attachez votre Apple Watch au connecteur de charge magnétique sur la batterie externe.



② Press the button at the top to turn on Power Bank.

Appuyez sur le bouton du haut pour allumer la batterie externe.



③ Charge indicator appears in the watch screen, and the first Power Bank LED displays green during charging.

L'indicateur de charge apparaît sur l'écran et la première LED de la batterie externe s'allume en vert lors de la recharge.



④ Power Bank auto-stops charging when the phone is full.

La batterie externe arrête automatiquement la charge lorsque le téléphone est rechargé.

⑤ To manually stop charging, press and hold the button.

Pour arrêter manuellement la charge, maintenez le bouton enfoncé.


Note: Wireless output is automatically enabled when connected to a power source.

Remarque : En cas de connexion à une source d'alimentation, la sortie sans fil s'active automatiquement.

DUAL-DIRECTION CABLE CHARGING CHARGE DU CÂBLE À DOUBLE DIRECTION

To charge a device with Power Bank via a USB-C cable:
Rechargez un appareil avec la batterie externe via un câble USB-C :

Plug the cable into Power Bank and then into the device.
Reliez le câble à la batterie externe puis à l'appareil.



Charging starts automatically. If it does not, press the button to initiate charge.

Le chargement démarrera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton pour activer le chargement.



Recharge Power Bank with a USB-C cable and charger.

Rechargez la batterie externe avec un câble USB-C et un chargeur.

